

# Come riordinare lo ietogramma per trovare l' idrogramma di progetto più gravoso

Detto UH l' idrogramma unitario costruito sulla base delle aree contribuenti normalizzate, nella seconda colonna sono riportate le posizioni che occuperebbero i vari elementi dell' UH in una sequenza ordinata in senso decrescente, nella terza colonna vi è l' ordinamento speculare.

Lo ietogramma di progetto nella sua forma decrescente è riportato nella colonna 5 (con relative posizioni in colonna 6), mentre nella colonna 4 si riporta lo ietogramma riordinato (e più gravoso) ottenuto abbinando le intensità di colonna 5 alle posizioni ordinate di colonna 3.

UH	ordine	speculare	int. ord.	int. decr.	ordine
0.0200	8	10	8.4	55.2	1
0.0559	7	9	8.9	22.0	2
0.1138	5	6	11.1	16.8	3
0.1503	4	3	16.8	14.0	4
0.1775	2	1	55.2	12.3	5
0.2018	1	2	22.0	11.1	6
0.1772	3	4	14.0	10.2	7
0.0790	6	5	12.3	9.5	8
0.0123	9	7	10.2	8.9	9
0.0123	10	8	9.5	8.4	10